



## Notice simplifiée

### Note :

**Les émetteurs sont programmés de base dans nos ateliers.**

### **Programmation des fins de course haut et bas :**

Avant toute programmation du moteur, la porte doit fonctionner manuellement (pas de dur, test à effectuer lever à la main la porte d'environ 1 mètre si cette dernière reste immobile la porte est alors bien compenser si la porte monte détendez les ressorts par quart de tour, si la porte descend tendez les ressorts par quart de tour)

- 1) La porte de garage doit être fermée
- 2) Rester appuyer sur le bouton « SET » jusqu'à ce que le chiffre « 1 » apparaît sur l'écran
- 3) Rester appuyer sur le bouton « UP » jusqu'à ce que la porte soit ouverte à votre convenance

**ATTENTION : NE PAS ALLER TROP LOIN, IL FAUT QU'IL RESTE AU MINIMUM 0.5 TOUR SUR LES RESSORTS SINON LES CABLES NE SERONT PLUS TENDUS ET LES CABLES RISQUERAIENT DE SORTIR DES POULIES .**

- 4) Appuyer de nouveau sur le bouton « SET », le chiffre « 2 » doit apparaître sur l'écran
- 5) Rester appuyer sur « DOWN » jusqu'à ce que la porte soit fermée à votre convenance

Le joint doit être légèrement compressé mais pas trop car le moteur va se mettre en sécurité. C'est-à-dire que la porte va s'arrêter puis remonter toute seule. Si c'est le cas recommencé à l'étape 1.

- 6) Appuyer une troisième fois sur « SET » pour confirmer la programmation des fins de courses. La porte fera un cycle d'ouverture puis de fermeture.

Votre moteur est programmé.

Programmations télécommandes :

appuyer 3 s sur la touche code puis immédiatement appuyer 3 fois sur l'une des touches de la télécommandes